Mandis shop

Samsung AH5902330A

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
VOL +	Vol +		Vol +
TV INFO	i / Tv Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TV CH	CH Tv +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -		Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV CH	CH Tv-	CH PAGE −	CH- / Page-
3D SOUND	3D Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SOUND MODE <	< Sound Mode	TUNE-	<< / Tune-
SOUND MODE >	Sound Mode >	TUNE+	>> / Tune+
S.VOL	S. Vol	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT SELECT <	< Input Select	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
INPUT SELECT >	Input Select >	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
DRC	DRC	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
AUTO POWER	Auto Power	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
S/W LEVEL +	S/W Level +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
AV SYNC +	AV Sync+	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
Anynet	Anynet	LIST SMART	Smart / List
S/W LEVEL −	S/W Level -	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
AV SYNC −	AV Sync-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

https://al-remotes.online/en/Samsung-1525-2453-replacement-remote-control-for-Samsung-AH59-02330A.html