Original		Replacement	
	Power		Power
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[1] [2]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
OPTION	White / Option	LIST SMART	Smart / List
BROWSE MENU	Menu / Browse	HOME MENU	Menu / Home
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
	Up		Up

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P +	P +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
P -	P -	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	P<P	RETURN BACK	Back / Return		