Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Menu Off	Exit
Mute	Mute	Menu Down	Down
Update	Smart	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	Ok	8	8
Menu Right	Right	9	9

Original	Replacement	Original	Replacement
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide		
0/10	0 0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Audio-	<<		
Tone-	I<<		
Contrast+	SHIFT + CH+ Shift + Ch +		
Contrast-	SHIFT + CH- Shift + Ch -		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		