Original		Replacement	
Power		Power	
Tv/Rad		TV/Radio /	
Subtitle		Subtitle / EQ	
AD		Audio / Lang I/II	
Ratio		Picture / Format	
Input		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
List		Shift + Smart / List	
0		0	

Original		Replacement	
Q.View		Display / Media	
Vol +		Vol +	
FAV		Fav / Marker / PC	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Guide		Guide / EPG / -/--	
P-		CH- / Page-	
Mute		Mute / Dimmer	
Text		Text / Goto	
Home		Smart / List	
T. Opt.		Setup / OPT /	
Settings		Menu / Home	
Up		Up	
Q. Menu		D. Menu / Top	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	

Original		Replacement		Original	Replacement
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
	Down		Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
REC/*	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
●●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
●●●	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
●●●●	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		