Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power		Vol -	VOL	Vol -
1	1	TV 1	1		P-	CH PAGE	CH- / Page-
2	2	DVD 2	2	MENU	Menu/[=i]	HOME MENU	Menu / Home
3	3	CD-STB 3	3	TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
4	4	VIDEO 4	4	INFO	Info/[=?]	ANGLE INFO	Info / Angle
5	5	TAPE 5	5		Up		Up
6	6	TUNER 6	6	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7		Left		Left
8	8	USB 8	8	ENTER	Enter	OK	OK
9	9	BLUETOOTH 9	9		Right		Right
	-/--/[=+]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Down		Down
0	0	HDMI-SAT 0	0	TTX/MIX	[=]TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return		[=o]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol +	+ VOL	Vol +	P.SIZE	[=♦]/P.Size/[<>]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	SLEEP	[=♦]/Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VIDEO	Video/[=_]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ P. Mode	Blue / Prime Video / Random		