Original		Replacement	
VSM	VSM	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
BAND	Band	LIST / SMART	Smart / List
BAND	Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	Aux	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
XTS Pro	XTS Pro	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
MARKER	Marker	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II
SOUND	Sound	TITLE / SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
PRESET+	Up / Preset +		Up
PRESET+	Up / Preset +	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
TUN.–	Left / Tun -		Left
TUN.–	Left / Tun -	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
ENTER	Enter	OK	OK
TUN.+	Right / Tun +		Right
TUN.+	Right / Tun +	SHIFT + TUNE+	Shift + >> / Tune+

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PRESET-	Down / Preset		Down
PRESET-	Down / Preset	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
<< SCA	<< Scan -	TUNE-	<< / Tune-
SCAN >>	>> Scan +	TUNE+	>> / Tune+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
I<< SKI	I<< / Skip-	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP >>I	>>I / Skip+	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause / Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOLUME -	Volume -	VOL -	Vol -
PROG.MEMO	Prog / Memo.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RDS/RESOL	RDS / Resol.	GOTO TEXT	Text / Goto
PTY/HDM	PTY / HDM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CHANNEL +	Tv Channel +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME +	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
MUTE	Tv Mute	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
CHANNEL -	Tv Channel -	CH PAGE -	CH- / Page-
VOLUME -	Tv Vol -	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS