Original	Replacement
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Disney+	Shift + 1
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	Shift + Blue / Prime
deezer	Shift + 4
KiD	Shift + 5
plex	Shift + 6
Rakuten TV	Shift + 7
Apple tv+	Shift + 8
FIFA	Shift + 9
Netflix	Shift + Red / Netflix /
VIDAA tv	Shift + 2
[/]	Shift + 3
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random
[=]	D.Menu / Top
Up	Up
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Home	Menu / Home
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Micro	Display / Media
CH-	CH- / Page-

Original		Replacement		Original	Replacement
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List		