Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/Multivideo	0/Multivideo	0	0
Tv/Radio	Tv/Radio	TV/R	TV/R
Mute	Mute	MUTE	Mute
Audio	Audio	DUAL	Dual
Blue	Blue	D	Blue
Green	Green	B	Green
Red	Red	A	Red

Original		Replacement	
Yellow	Yellow	C	Yellow
EPG	EPG	GUIDE	Guide
Tv/AV	Tv/AV	AV	AV
Text	Text	TEXT	Text
FAV+/P+	FAV+/P+	CH +	Ch +
FAV-/P-	FAV-/P-	CH -	Ch -
Info	Info	INFO	Info
Up/CH+	Up/CH+	Up	Up
Down/CH-	Down/CH-	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
Vol+	Vol+	VOL +	Vol +
Vol-	Vol-	VOL -	Vol -
Menu	Menu	MENU	Menu
Exit	Exit	EXIT	Exit
A/B	A/B	SMART	Smart

Original		Replacement		Original	Replacement
USB	USB	APP MEDIA	Media		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
P/P	Play	PLAY MODE	Play		
P/P	Pause/PP		Pause		
FB	<<		<<		
FF	>>		>>		
PREV	I<<		I<<		
NEXT	>>I		>>I		
STOP	Stop		Stop		
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back		