Original		Replacement	
Power		Power	
Power Tv		SHIFT + Power	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide
CANCEL	Cancel	ECO 3D	3D
INPUT AV	Tv/Av Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
VOL +	Vol +Tv	SHIFT + ▶	Shift + Right
VOL -	Vol -Tv	SHIFT + ◀	Shift + Left

Original		Replacement	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
USB	USB	APP MEDIA	Media
EXT-IN RADIO	EXT-IN/RADIO	TIMER AV	AV
SEARCH <<	<< Slow/Search	<<	<<
SEARCH >>	>> Slow/Search	>>	>>
SKIP I<<	I<<Skip	I<<	I<<
SKIP >>I	>>I Skip	>>I	>>I
▶PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE	Pause	⏸	Pause
STOP	Stop	■	Stop
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
START	Start	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU / MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀II	◁ I / Left	◀	Left
II▶	Right / I I ▷	▶	Right
OK	Ok	OK	Ok
PLAY MODE / REPEAT	Play Mode/ Repeat	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
SOUND / W.SRD	Sound/ W SRD	SOUND / DUAL	Dual
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back
SURROUND / SLEEP	Surround/ Sleep	PROG / SLEEP	Sleep
CH SELECT	CH Select	DISC NAV / LIST	List
FL DISPLAY	FL Display	DISPLAY / INFO	Info

Original	Replacement