Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
Play	Play / Slow	Green	Green / APP / Repeat
Rec	Rec / Rec Mode	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Input	AV / Input / RDS	Blue	Blue / Prime Video / Random
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol -	Vol -
Stop	Stop / Hold	Mute	Mute / Dimmer
>>	>> / Tune+	Home	Menu / Home
G	Guide / EPG / -/--	P+	CH+ / Page+
i	Info / Angle	P-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear	1	1
Back	Back / Return	2	2
Up	Up	3	3
Down	Down	4	4
Left	Left	5	5
Right	Right	6	6
OK	OK	7	7

Original		Replacement		Original	Replacement
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		