Original		Replacement	
Power	Power	Power	
TV/Video	TV/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Display	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Still	Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
P.STD	P.STD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.STD	S.STD	TITLE SOUND	Sound / Title
Left / Vol-	Left / Vol-	Left	
Left / Vol-	Left / Vol-	VOL -	Vol-
Up / P+	Up / P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Up / P+	Up / P+	Up	
Right / Vol+	Right / Vol+	Right	
Right / Vol+	Right / Vol+	VOL +	Vol+
Menu / Index	Menu / Index	OK	OK
Menu / Index	Menu / Index	HOME MENU	Menu / Home
Down / P-	Down / P-	Down	
Down / P-	Down / P-	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Replacement	
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EXIT	exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	Pre-CH	RETURN BACK	Back / Return
TTX/MIX	TTX/Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
AUTO	Auto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLEEP	Sleep / Hold	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Replacement	Original	Replacement
Sleep / Hold	Stop / Hold		
Dual I/II	Audio / Lang I/II		
List / FLOF	Smart / List		
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear		
P.Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Size	SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom /		
Subpage	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
PIP On	ANGLE INFO — Info / Angle		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow / PIP Si	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / PIP Locat	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		