Mandis shop

Samsung AH81-11678A

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power				
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
PAIR	Bluetooth/ Pair	BLUETOOTH 9	9				
	Up		Up				
	Left		Left				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Right		Right				
	Down		Down				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	☼	HOME MENU	Menu / Home				
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title				
	Vol +	VOL +	Vol +				
	Woofer +	CH PAGE +	CH+ / Page+				
	Woofer	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
VOL	Vol -	VOL −	Vol -				
WOOFER	Woofer -	CH PAGE −	CH- / Page-				

https://al-remotes.online/en/Samsung/1669-samsung-ah81-11678a-replacement-remote-control-for-samsung-ah81-11678a.html