Original		Replacement	
ON/ STAND-BY	On / Stand-By		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK/TIMER	Clock / Timer	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CD/U	CD/USB Stop		Stop

Original		Replacement	
D/USB	CD/USB	PLAY MODE	Play
D/USB	CD/USB		Pause
X-BASS	X-Bass	SEARCH TV/R	TV/R
EQUALIZER	Equalizer	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
VOLUME -	Volume -	VOL -	Vol -
FOLDER	Folder	APP MEDIA	Media
	Tuning/Folder Up		Up
	Tuning/Folder		Down
PRESET	>>I / Preset +		Right
PRESET	>>I / Preset +		>>I
PRESET	I<< / Preset -		Left
PRESET	I<< / Preset -		I<<
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MEMORY	Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
CD	CD	A	Red

Original	Replacement	Original	Replacement
USB	Green		
AUDIO IN	Yellow		
TUNER	Blue		
RDS ASPM	D. Menu		
RDS PTY	Text		
RDS DISP	Eject		