| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Source | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| TV | TV/Radio / |
| 0 | 0 |
| Recall | Shift + Back / Return |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Vol - | Vol - |
| @ | Display / Media |
| P- | CH- / Page- |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Q. Menu | D. Menu / Top |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Back | Back / Return |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| World | Info / Angle |
| Music/Movie/Phot | Sound / Title |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Help | Setup / OPT / |
| */Q | Picture / Format |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| [≡] | Text / Goto | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Lang | Audio / Lang I/II | | |
| Sleep | Sleep / Timer | | |
| [-O-] | Zoom / Size | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |