Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
V-Format	Picture / Format
Zoom	Zoom / Size
Tv/Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0

Original	Replacement
Text	Text / Goto
Red/Mosaic	Red / Netflix / Search
Green/Sleep	Green / APP / Repeat
Green/Sleep	Shift + Sleep / Timer
Yellow/Audio	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Audio	Audio / Lang I/II
Blue/List	Blue / Prime Video / Random
Blue/List	Smart / List
Page Up	Shift + CH+ /
Page Down	Shift + CH- /
Menu	Menu / Home
Up	Up
Back	Back / Return
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Original		Replacement	
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
INFO	i/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PR +	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
Last	Last	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶/II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
Time Shift	Time Shift	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Media	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Pause	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
PIP	PIP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Replacement	
Swap	Swap	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Timer	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer