Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Eject / Nicam	ZOOM	Eject
	Recall / Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up

Original		Replacement	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	DVD/DVB Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	PIC	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	CH +	+ CH	Ch +
	CH -	CH –	Ch -
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Rad / DVD	SETTINGS OPT	Options
	Recall / TV	RETURN BACK	Back
	Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement
Play/Pause / Info	Info
Play/Pause / Info	Play
Play/Pause / Info	Pause
Stop / FAV	Shift + Pre Ch
Stop / FAV	Stop
EPG	Guide
Red / DVD/USB	Red
Green / Title	Green
Yellow / PBC	Yellow
Blue / Angle	Blue
<< / Reveal	<<
>> / Hold	>>
I<< / List	I<<
>>I / Index	>>I
Subpage	Media
Display	Shift + Info
Audio	Dual

Original	Replacement
Subtitle	Subt