Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Back	Back
Fav	Pre Ch
Menu	Menu
Exit	Exit
EPG	Guide

Original	Replacement
i	Info
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK / List	Ok
OK / List	List
V +	Vol +
V -	Vol -
TV / R	TV/R
SAT	AV
P +	Ch +
P -	Ch -
Red / F1	Red
Green / F2	Green
Yellow / F3	Yellow
Blue / F4	Blue

Original	Replacement	Original	Replacement
Audio	SOUND DUAL — Dual		
Subtitle	AD SUBT — Subt		
Text	REPEAT TEXT — Text		
Pause	Pause		
UHF	PICTURE FORMAT — Format		
Parab	ECO 3D — 3D		
M1	SHIFT + 1 — Shift + 1		
N / P	SETTINGS OPT — Options		
Timer / Sleep	SHIFT + Power — Shift + Power		