Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
	Mouse	LIST SMART	Smart / List
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REC.LIST	Rec.List	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
REVEAL	Reveal	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
SUB-P	Sub-P	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INDEX	Eject/Index	SURROUND	Eject / Surround
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TSR	Play	SLOW	Play / Slow
TSR	Pause/TSR	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUTO	Stop/Auto	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Replacement	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
D.SETUP	Red/D.Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
D.MENU	Green/D.Menu	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
D.TITLE	Yellow/D.Title	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Blue/Repeat	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random