Original	Replacement
Power	Power
Open / Close	Exit
Mute	Mute
OSD	Info
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Angle	Format
Search	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
0	0
10+	Guide
Program	Sleep
Setup	Options
Menu	Menu
Up	Up
Left	Left
Right	Right
Down	Down
Select	Ok
Stop	Stop
<<	<<
>>	>>
Step	Shift + Pause
Zoom	Eject
Play	Play
Slow	Shift + Play

Original		Replacement		Original	Replacement
PAUSE	Pause	PAUSE	Pause		
I<<	I<<	I<<	I<<		
>>I	>>I	>>I	>>I		
Vol+	Vol+	VOL +	Vol +		
A-B	A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
RESUME	Resume	HOME SMART	Smart		
DIGEST	Digest	APP MEDIA	Media		
3D	3D	ECO 3D	3D		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
L-R	L-R	TIMER AV	AV		
Vol-	Vol-	VOL −	Vol -		