| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV/VIDEO SLEEP | Tv/Video | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / | TV CH + PRESET + | CH+ | CH + PAGE | CH+ / Page+ |
| TV I/⏻ | Power | ⏻ | Power | | | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| -/-- CLEAR | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| 10/0 0 | 10/0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |
| ENTER | Enter | OK | OK | | | | |
| TV VOL VOLUME + | Vol+ | + VOL | Vol+ | | | | |
| – | Vol- | VOL – | Vol- | | | | |
| TV CH – PRESET – | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- | | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TV/VIDEO SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TIMER MENU | Timer Menu | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| THEATRE SYNC | Theatre Sync | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| TV I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TIME/TEXT | Time/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| DIMMER | Dimmer | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| FUNCTION + | Function+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| KEY CONT b | Key Control b | LIST SMART | Smart / List |
| CONTROL # | Key Control # | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| SCORE | Score | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| − | Function- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| KARAOKE MODE | Karaoke Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| KARAOKE PON | Karaoke Pon | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| REPEAT/ FM MODE | Repeat/FM | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PICTURE NAVI | Picture Navi | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| -/-- CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 10/0 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| − | Folder- | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| + | Folder+ | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| DVD TOP MENU | DVD Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| DVD/USB/TUNER MENU | DVD/USB/Tuner Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| EQ | SHIFT + EQ SUBTITLE (Shift + Subtitle / EQ) | Pause | STEP-FREEZE (Pause / Step / Freeze) |
| Up | Up | Stop | HOLD (Stop / Hold) |
| Left | Left | | |
| Enter | OK | | |
| Right | Right | | |
| Volume+ | Vol+ | | |
| Down | Down | | |
| Display/[ *] | SHIFT + MEDIA DISPLAY (Shift + Display / Media) | | |
| Volume- | Vol- | | |
| Return | Back / Return | | |
| I<<</Preset- | I<< / Preset- | | |
| ←·/Replay/<II Step | SHIFT + ◄ (Shift + Left) | | |
| ·→/Advance/Step II> | SHIFT + ► (Shift + Right) | | |
| >>I/Preset+ | >>I / Preset+ | | |
| <<</Tuning -/<I | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| >>/Tuning +/Slow I> | >> / Tune+ | | |