Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Epg	SHIFT + GUIDE Shift + Guide	Exit	Exit
App	MEDIA Media	Menu Down	Down
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	Back	Back
Subt.List	AD SUBT Subt	Volume+	VOL + Vol +
Opt?	SETTINGS OPT Options	CH/Page+	CH + Ch +
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	Volume-	VOL – Vol -
TV	SEARCH TV/R TV/R	Audio	SOUND DUAL Dual
Video	E-MANUAL D.MENU D. Menu	CH/Page-	CH – Ch -
Text	REPEAT TEXT Text	1. ?	1 1
Zoom	ZOOM Eject	2abc	2 2
TV/SAT	TIMER AV AV	3def	3 3
Menu	TOP MENU MENU Menu	4ghi	4 4
Menu Up	Up	5jkl	5 5
Display	DISPLAY INFO Info	6mno	6 6
Menu Left	Left	7pqrm	7 7

Original	Replacement		Original	Replacement
8tuv	8	8		
9wxyz	9	9		
Guide Pilote	GUIDE	Guide		
0/10	0	0		
FAV Pref.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
East	REC MODE	Rec		
Freeze	■	Stop		
H/V Play	PLAY MODE ▶	Play		
Dec/Pause	II	Pause		
LNB F.Forward	»	>>		
Lang./Rewind	«	<<		