Original	Replacement	Original	Replacement
C/CH	TIMER SLEEP — Sleep / Timer	6	TUNER 6 — 6
Digest	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	7	AUX - HDD 7 — 7
Pbc	GOTO TEXT — Text / Goto	8	USB 8 — 8
Echo-	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- /	9	BLUETOOTH 9 — 9
Echo+	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /	+10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Store	FORMAT PICTURE — Picture / Format	0	HDMI - SAT 0 — 0
Play	SLOW ▶ — Play / Slow	Record	REC MODE ● — Rec / Rec Mode
Auto/Track	LIST SMART — Smart / List	Rewind	TUNE- ◀◀ — << / Tune-
DVD/TV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	1	TV 1 — 1
Progr.	PROGRAM TV/ RADIO — TV/Radio /	F.Forward	TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+
Slow Down	CH PAGE − — CH- / Page-	Open/Close	SURROUND ⏏ — Eject / Surround
Slow Up	CH PAGE + — CH+ / Page+	Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Repeat/1/All	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Search	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
2	DVD 2 — 2	Angle	ANGLE INFO — Info / Angle
3	CD - STB 3 — 3	Lang	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
4	VIDEO 4 — 4	Random	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
5	TAPE 5 — 5	Menu Up	▲ — Up

Original	Replacement	Original	Replacement
Audio Off	Mute / Dimmer	Volume-	Vol-
Stop	Stop / Hold	Top Menu	D.Menu / Top
Pause	Pause / Step / Freeze	Prev.	I<< / Preset-
Subt.	Subtitle / EQ		
Rep/A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Title	Sound / Title		
Zoom	Zoom / Size		
Menu	Menu / Home		
On/Off	Power		
Display	Display / Media		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK		
Menu Right	Right		
Return	Back / Return		
Menu Down	Down		
Volume+	Vol+		
Next	>>I / Preset+		