Mandis shop

LECUBE

Original		Replacement	
	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETOUR	Retoru	RETURN BACK	Back
SORTIE	Sortie	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL −	Vol -
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
	Mute	MUTE	Mute
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
0	0	0	0

Original		Replacement	
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
«	<<	«	<<
›	>	PLAY MODE ▶	Play
»	>>	»	>>
■	Stop	■	Stop
●	Rec	REC MODE ●	Rec

https://all-remotes.online/en/1060950-48038-replacement-remote-control-for-REMCON194.html