| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Progr. | TV/Radio / |
| Audio Off | Mute / Dimmer | Top Menu | D.Menu / Top |
| Play | Play / Slow | Setup | Setup / OPT / |
| Pause | Pause / Step / Freeze | C/CH | Text / Goto |
| Stop | Stop / Hold | DVD/TV | AV / Input / RDS |
| Record | Rec / Rec Mode | Menu | Menu / Home |
| Rewind | << / Tune- | Menu Up | Up |
| F.Forward | >> / Tune+ | Angle | Info / Angle |
| Prev. | I<< / Preset- | Menu Left | Left |
| Next | >>I / Preset+ | OK Enter | OK |
| Title | Sound / Title | Menu Right | Right |
| Audio | Audio / Lang I/II | Clear/00:00 | Exit / Cancel / Clear |
| Subt. | Subtitle / EQ | Menu Down | Down |
| Open/Close | Eject / Surround | Return | Back / Return |
| Pbc | Picture / Format | Volume+ | Vol+ |
| Zoom | Zoom / Size | Resume | Smart / List |
| Timer | Sleep / Timer | Slow Up | CH+ / Page+ |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Volume- | VOL – Vol- | Tone | SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title |
| Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | Vocal/Assist | SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II |
| Slow Down | CH PAGE – CH- / Page- | Video | SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4 |
| 1 | TV 1 1 | | |
| 2 | DVD 2 2 | | |
| 3 | CD - STB 3 3 | | |
| 4 | VIDEO 4 4 | | |
| 5 | TAPE 5 5 | | |
| 6 | TUNER 6 6 | | |
| 7 | AUX - HDD 7 7 | | |
| 8 | USB 8 8 | | |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 | | |
| +10 | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | HDMI - SAT 0 0 | | |
| Auto/Track | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Repeat/1/All | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Rep/A-B | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |