Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	DEL	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-
P^	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P~	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	◳	FORMAT PICTURE	Picture / Format
▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold		
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		