Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
SELECT	Select	OK	OK
	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
PSM	PSM	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement		Original	Replacement
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
P/N	P/N	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
Key L	Key L	CH PAGE +	CH+ / Page+		
Key #	Key #	CH PAGE −	CH- / Page-		
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-		
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
KEYBOARD	Keyboard	LIST SMART	Smart / List		
IS	IS	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
PS	PS	FORMAT PICTURE	Picture / Format		