Original		Replacement	
TV	Power Tv	Power	Power
NET	NET	APP MEDIA	Media
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
ATV	ATV	HOME SMART	Smart
DTV	DTV	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SAT	SAT	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Power Source	SHIFT + Power	Shift + Power
◀◀	<< Source	SHIFT + «	Shift + <<
▶	Play Source	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>> Source	SHIFT + »	Shift + >>
USB REC	USB Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC	Rec Source	REC MODE	Rec
REC STOP	Rec Stop	SHIFT + ■	Shift + Stop
■	Stop Source	■	Stop
TIME SHIFT READY	Ready/Time Shift	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
←	←	SHIFT + ◀	Shift + Left
→	→	SHIFT + ▶	Shift + Right
❚❚	Pause	❚❚	Pause
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
⇆	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
⇥	Source	TIMER AV	AV
I/II/I+II/▼/O)	I/II/I+II/▼/O)	SOUND DUAL	Dual
[<>]	[<>]	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
ECO	Eco	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
3D	3D	ECO 3D	3D
END	End	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
	>>I		>>I
	I<<		I<<
	>>		>>
	<<		<<
	[...]	AD SUBT	Subt
	[≡?]	DISC NAV LIST	List
	[≡o]	PROG SLEEP	Sleep
	[≡+]	ZOOM	Eject
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue