| Original | Replacement |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| PP | Back / Return |
| I-II | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| -- | Guide / EPG / -/-- |
| P<P | Fav / Marker / PC |
| Menu | Menu / Home |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Info | Info / Angle |
| Left | Left |
| Up | Up |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Right | Right |
| Down | Down |
| P- | CH- / Page- |
| Vol- | Vol- |
| Vol+ | Vol+ |
| Red/Sound | Red / Netflix / Search |
| Red/Sound | Sound / Title |
| Green/Picture | Green / APP / Repeat |
| Green/Picture | Picture / Format |
| Yellow/Feature | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/Install | Blue / Prime Video / Random |
| TV | TV/Radio / |
| AV | AV / Input / RDS |

| Original | Replacement |
|---|---|
| [≡] | GOTO TEXT — Text / Goto |
| [ /≡] | SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text / |
| [≡o] | TIMER SLEEP — Sleep / Timer |
| [≡+] | HOLD ■ — Stop / Hold |
| [≡x] | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / |
| [≡♦] | SIZE ZOOM — Zoom / Size |
| [≡?] | LIST SMART — Smart / List |
| [≡i] | MEDIA DISPLAY — Display / Media |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |