Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
S. Mode	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
P. Mode	Picture / Format
Size	Zoom / Size
Sleep	Sleep / Timer
Tv/Radio	TV/Radio / Program

Original	Replacement
Index	D. Menu / Top
Reveal	Setup / OPT /
Text	Text / Goto
AV/Source	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
i/Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
Rec List	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -

Original	Replacement
ATV	Display / Media
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
0	0
FAV	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random
Power/Display	Shift + Power
Hold	Shift + Stop /
Aspect	Shift + Picture / Format
USB	Shift + 8