Original		Replacement	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
FAV		Fav / Marker / PC	
0		0	
TXT		Text / Goto	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	

Original		Replacement	
Guide		Guide / EPG / -/--	
?		D.Menu / Top	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	
Back		Back / Return	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Tools		Setup / OPT /	
@		Info / Angle	
Vol +		Vol +	
Source		AV / Input / RDS	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	

Original		Replacement		Original	Replacement
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
I<	I<	PRESET-	I<< / Preset-		
>I	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Langs	Langs	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
[...]..	[...]..	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
[-]->	[-]->	LIST SMART	Smart / List		
MY MEDIA	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		