Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS
Sync Menu	D.Menu / Top
Power	Power
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Digital/Analog	Display / Media
[+]	Zoom / Size
Scene	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II
Guide	Guide / EPG / -/--
[i+]/[?]	Info / Angle
Up	Up

Original	Replacement
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT /
Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[≡]/Text		GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
+	Vol+	+ VOL	Vol+		
PROG +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
–	Vol-	VOL –	Vol-		
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Back/Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		