| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| PP | PP | RETURN BACK | Back / Return |
| I–II | I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| -- | -- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| P<P | P<P | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| M MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| < | Left | | Left |
| P | Up | | Up |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| > | Right | | Right |
| P | Down | | Down |
| P | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| – VOL | Vol - | VOL – | Vol - |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| SOUND | Red/Sound | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| SOUND | Red/Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| PICTURE | Green/Picture | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PICTURE | Green/Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| FEATURE | Yellow/Feature | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| INSTALL | Blue/Install | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| [ ≡] | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| [ / ≡] | SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / | | |
| [ ≡o] | TIMER SLEEP Sleep / Timer | | |
| [ ≡+] | HOLD Stop / Hold | | |
| [ ≡x] | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| [ ≡♦] | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| [ ≡?] | LIST SMART Smart / List | | |
| [ ≡i ] | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |