Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q. VIEW	Q. View	FAV PRE-CH	Pre Ch
PSM	PSM	«	<<
SSM	SSM	»	>>

Original		Replacement	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
PR	Up		Up
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
PR	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ARC	ARC	APP MEDIA	Media
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Replacement		Original	Replacement
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
HOLD	[≡+] / Hold	II	Pause		
MIX	[/ ≡] / Mix	RETURN BACK	Back		
SIZE	[≡♦] / Size	PICTURE FORMAT	Format		
TIME	[≡o] / Time	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV		
REVEAL	[≡?] / Reveal	CLEAR EXIT	Exit		
INDEX	[≡i] / Index	DISPLAY INFO	Info		
MODE	[≡M] / Mode	HOME SMART	Smart		
UPDATE	[≡x] / Update	SHIFT +	APP MEDIA Shift + Media		