Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	OSD	Display / Media
Open Close	Eject / Surround	Down	Down
Setup	Setup / OPT /	Return	Back / Return
Repeat	Green / APP / Repeat	Zoom	Zoom / Size
A/B	Yellow / YouTube / Repeat	Marker	Fav / Marker / PC
Random	Blue / Prime Video / Random	Search	Red / Netflix / Search
Audio	Audio / Lang I/II	>>	>> / Tune+
Subtitle	Subtitle / EQ	Play	Play / Slow
Angle	Info / Angle	>>I	>>I / Preset+
Surr.	Sound / Title	<<	<< / Tune-
Surr.	Shift + Eject / Surround	Stop	Stop / Hold
Top Menu	D. Menu / Top	I <<	I << / Preset-
Menu	Menu / Home	Pause	Pause / Step / Freeze
Up	Up	Slow <I	CH- / Page-
Left	Left	Slow >I	CH+ / Page+
Select/Enter	OK	1	1
Right	Right	2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		