Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround	Input Up	CH+ / Page+
Power/On/Standb	Power	Mute	Mute / Dimmer
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Input Down	CH- / Page-
3	3	Tone	Sound / Title
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Time/Display	Display / Media
6	6	Folder Up	Up
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Left	Left
9	9	Enter/Memo	OK
+10	Guide / EPG / -/--	Right	Right
0	0	Folder Mode	Picture / Format
Clear/Del	Exit / Cancel / Clear	Folder Down	Down
Prog/Direct	TV/Radio /	Direct/Remote	D.Menu / Top
Random	Blue / Prime Video / Random	I<<CH-	I<< / Preset-
Repeat	Green / APP / Repeat	Play	Play / Slow

Original		Replacement		Original	Replacement
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
▶▶I	CH+/ >>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+		
◀◀	<<I/ Tuning-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶▶	Tuning+/ >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
iPod/USB	iPod/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
DISC	Disc	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
AUX1	AUX1	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
AUX2	AUX2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
M-XPort	M-XPort	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		