Original	Replacement	Original	Replacement
Standby/on	Power	+	Fav / Marker / PC
One Touch	Zoom / Size	0	0
Open/Close	Eject / Surround	Clear	Exit / Cancel / Clear
HDD	Shift + 7	Red/Audio	Red / Netflix / Search
DVD	Shift + 2	Red/Audio	Audio / Lang I/II
1	1	Green/Subtitle	Green / APP / Repeat
2	2	Green/Subtitle	Subtitle / EQ
3	3	Yellow/Angle	Yellow / YouTube / Repeat
Input Select	AV / Input / RDS	Yellow/Angle	Shift + Info / Angle
4	4	Blue/Play Mode	Blue / Prime Video / Random
5	5	Disc Navigator/Top	D.Menu / Top
6	6	Up	Up
CH+	CH+ / Page+	Menu	Menu / Home
7	7	Left	Left
8	8	Enter	OK
9	9	Right	Right
CH-	CH- / Page-	Home Menu	Shift + Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
Home Menu	Smart / List	Step/Slow II >	Shift + >> /
Down	Down	Rec	Rec / Rec Mode
Return	Back / Return	Stop Rec	Shift + Stop /
Guide	Guide / EPG / -/--	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle	Timer Rec	Sleep / Timer
Help	Mute / Dimmer	Power Tv	Shift + Power
Display	Display / Media	CH+ Tv	Shift + CH+ /
<< Rev Scan	<< / Tune-	Vol + Tv	Vol +
Play	Play / Slow	TV / DVD	TV/Radio /
Fwd Scan >>	>> / Tune+	TV / DVD	Shift + 1
Pause	Pause / Step / Freeze	Input Select T	Shift + AV / Input / RDS
Stop/OK	Stop / Hold	CH- Tv	Shift + CH- /
← CM Back	Shift + I<< / Preset-	Vol - Tv	Vol -
· → CM Skip	Shift + >>I / Preset+	Tv Direct Rec	Picture / Format
I<< Prev Case Se	I<< / Preset-		
>>I Next Case	>>I / Preset+		
◁ I Step/Slow	Shift + << / Tune-		