Mandis shop

Samsung 00052A

Original		Replacement	
DVD	View DVD	APP MEDIA	Media
VCR	View VCR	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
TV/VCR	TV / VCR	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT SEL.	Input SEL.	TIMER AV	AV
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
F.ADV/STEP	F. ADV / Step	FAV PRE-CH	Pre Ch
	I <<		I <<
REC	Rec	REC MODE	Rec
SPEED	Speed	PROG SLEEP	Sleep
	>>I		>>I
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
TRK	TRK +	+ VOL	Vol +
TRK	TRK -	VOL –	Vol -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PROG	Prog +	+ CH	Ch +
PROG	Prog -	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original	Replacement	Original	Replacement
Return	Back		
Up	Up		
Right	Right		
Down	Down		
Left	Left		
OK	Ok		
Disc Menu	D. Menu		
Clear	Exit		
Zoom	Shift + Eject		
EZ View	Options		
Subtitle	Subt		
Angle / IPC	Format		
Mode / Repeat	Text		
Mark / Search	Shift + TV/R		