Mandis shop

MKJ 40653802 TV)

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Input	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
TV / Rad	TV/ Radio /	P+	CH+ / Page+
Q. Menu	D. Menu / Top	P -	CH- / Page-
Menu	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
Guide	Guide / EPG / -/--	1	1
Up	Up	2	2
Right	Right	3	3
Down	Down	4	4
Left	Left	5	5
OK	OK	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	7	7
Return	Back / Return	8	8
Info	Info / Angle	9	9
AV Mode	Eject / Surround	0	0
AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	List	Smart / List
Fav / Mark	Fav / Marker / PC	Q. View	Display / Media

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Stop	Stop / Hold		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Play	Play / Slow		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Text	Text / Goto		
T. Opt	Setup / OPT /		
SIMPLink	Picture / Format		
I <<	I << / Preset-		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
>>I	>>I / Preset+		
Subtitles	Subtitle / EQ		
Rec	Rec / Rec Mode		

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OK	OK	OK	OK
^	Up	▲	Up
v	Down	▼	Down
>	Right	▶	Right
<	Left	◀	Left
P	Page +	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	Page -	CH PAGE −	CH- / Page-
+	Vol +	VOL +	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0