Original		Replacement	
	Power		Power
	Home	HOME SMART	Smart
POP-UP MENU DISC	Disc/Pop-Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TOP MENU	Top Menu	SHIFT +	TOP MENU MENU Shift + Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	I<		I<<
	>I		>>I
	Stop/Eject		Stop
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SMART TV	Smart Tv	SHIFT +	HOME SMART Shift + Smart
	III	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement