| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Right | | Right |
| TV/VIDEO | Tv/Video | SEARCH TV/R | TV/R |
| VCR | VCR | GUIDE | Guide |
| DVD | DVD | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| OPTIONS | Options | SETTINGS OPT | Options |
| USB | USB | HOME SMART | Smart |
| SELECT | Select | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| DISC | Disc | APP MEDIA | Media |
| SETUP | Setup | TOP MENU MENU | Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| OK | OK | OK | Ok |
| REW | <<</ REW | | << |
| FFW | >>/ FFW | | >> |
| PLAY/PAUSE | Play | PLAY MODE | Play |
| PLAY/PAUSE | Pause | | Pause |
| PREV | I</ Prev | | I << |
| NEXT | >I / Next | | >>I |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| STOP | Stop | | Stop |
| TV VOL + | Tv Vol + | VOL + | Vol + |
| TV VOL − | Tv Vol - | VOL − | Vol - |
| DIRECT DUBBING | Dubbing/Direct | REPEAT TEXT | Text |
| P + | PR+ | CH + | Ch + |
| P − | PR- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual | | |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec | | |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV | | |
| EDIT | Edit | PICTURE FORMAT | Format | | |
| SHOWVIEW | Showview | ECO 3D | 3D | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |