Mandis shop

Sony RMAAU017- DVD- TUNER (DVD)

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	A. F. D.	List
Tuner	Media	Movie	Format
SA-CD/CD	SHIFT + D Shift + Blue	Music	3D
TV	SHIFT + C Shift + Yellow	Master Vol +	Vol +
SAT	SHIFT + B Shift + Green	Master Vol -	Vol -
DVD	SHIFT + A Shift + Red	1	1
Video3	D Blue	2	2
Video2	C Yellow	3	3
Video1	B Green	4	4
DMPORT	A Red	5	5
OK	OK Ok	6	6
Up	Up	7	7
Down	Down	8	8
Right	Right	9	9
Left	Left	0/10	0
AV/TV Power	SHIFT + ⏻ Shift + Power	-/--/>10/Clear	Guide
Sleep/Tv Input	TIMER AV AV	Enter/Memory	Pre Ch

Original	Replacement
AMP Menu	Smart
D. Tuning/ D. Skip	TV/ R
DVD Menu/ FM	D. Menu
Muting	Mute
Display	Info
Menu	Menu
Auto Cal	Back
Tools	Options
Return/ Exit	Exit
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
<</ Tuning-	<<
>>/ Tuning+	>>
I <</ TV	Ch -
>>I / TV	Ch +
← / Replay	I <<

Original	Replacement
· →/ Advance	>>I
1 Tuner	Shift + 1
2 Tuner	Shift + 2
3 Tuner	Shift + 3
4 Tuner	Shift + 4
5 Tuner	Shift + 5
6 Tuner	Shift + 6
7 Tuner	Shift + 7
8 Tuner	Shift + 8
9 Tuner	Shift + 9
0/ 10 Tuner	Shift + 0
Enter/ Memory	Shift + Pre Ch
D. Tuning/ D. Skip Tuner	Shift + Back
DVD Menu/ FM Mode Tuner	Shift + D. Menu
Display Tuner	Shift + Info
OK Tuner	Shift + Ok
Up Tuner	Shift + Up

Original	Replacement	Original	Replacement
Down Tuner	SHIFT + ▼ Shift + Down		
Right Tuner	SHIFT + ▶ Shift + Right		
Left Tuner	SHIFT + ◀ Shift + Left		
I <</ TV CH- / Preset - Tune	SHIFT + CH – Shift + Ch -		
>>I / TV CH+/ Preset +	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
>>/ Tuning+	SHIFT + » Shift + >>		
<</ Tuning- Tuner	SHIFT + « Shift + <<		
2CH	SOUND DUAL Dual		

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + D	Shift + Blue
TV	TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
DVD	DVD	SHIFT + A	Shift + Red
VIDEO 3	Video3	D	Blue
VIDEO 2	Video2	C	Yellow
VIDEO 1	Video1	B	Green
DMPORT	DMPORT	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
TV VOL MASTER VOL +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
—	Vol - Tv	VOL —	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original	Replacement
TV CH-	Ch -
TV CH+	Ch +
Tv Input	AV
AV/TV Power	Shift + Power
1 Video1	Shift + 1
2 Video1	Shift + 2
3 Video1	Shift + 3
4 Video1	Shift + 4
5 Video1	Shift + 5
6 Video1	Shift + 6
7 Video1	Shift + 7
8 Video1	Shift + 8
9 Video1	Shift + 9
0/10 Video1	Shift + 0
-/--/>10/Clear Video1	Shift + Guide
Enter/Memory	Shift + Pre Ch
Display Video1	Shift + Info

Original	Replacement
Menu Video1	Shift + Menu
OK Video1	Shift + Ok
Up Video1	Shift + Up
Down Video1	Shift + Down
Right Video1	Shift + Right
Left Video1	Shift + Left
Play Video1	Play
Pause Video1	Pause
Stop Video1	Stop
<</Tuning-	<<
>>/Tuning+	>>
I<</TV CH-/Preset-	Shift + Ch -
>>I/TV CH+/Preset+	Shift + Ch +
←/Replay Video1	I<<
·→/Advance Video1	>>I

Original	Replacement	Original	Replacement
AV/ TV Power	Power	5	5
Tuner	Media	6	6
SA- CD/ CD	SHIFT + D Shift + Blue	7	7
TV	SHIFT + C Shift + Yellow	8	8
SAT	SHIFT + B Shift + Green	9	9
DVD	SHIFT + A Shift + Red	0/ 10	0
Video3	D Blue	-/--/ >10/ Clear	Guide
Video2	C Yellow	Enter/ Memory/	Pre Ch
Video1	B Green	D. Tuning/ D. Skip	TV/ R
DMPORT	A Red	Display	Info
Master Vol -	VOL – Vol -	Play	Play
Master Vol +	+ VOL Vol +	Pause	Pause
2CH	SOUND DUAL Dual	Stop	Stop
1	1 1	<</ Tuning-	<<
2	2 2	>>/ Tuning+	>>
3	3 3	I <</ TV	Ch -
4	4 4	>>I / TV	Ch +

CH+/ Preset +

Original	Replacement	Original	Replacement
AV/ TV Power	SHIFT + ⏻ Shift + Power	Right SAT	Right
1 SAT	SHIFT + 1 Shift + 1	Left SAT	Left
2 SAT	SHIFT + 2 Shift + 2	Menu SAT	TOP MENU MENU Menu
3 SAT	SHIFT + 3 Shift + 3	Return/ Exit SAT	CLEAR EXIT Exit
4 SAT	SHIFT + 4 Shift + 4	I <</ TV CH- / Preset - SAT	SHIFT + CH – Shift + Ch -
5 SAT	SHIFT + 5 Shift + 5	>>I / TV CH+/ Preset + SAT	SHIFT + + CH Shift + Ch +
6 SAT	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 SAT	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 SAT	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 SAT	SHIFT + 9 Shift + 9		
0/ 10 SAT	SHIFT + 0 Shift + 0		
- / - - / >10/ Clear S.	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
Enter / Memory	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
Display SAT	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
OK SAT	OK Ok		
Up SAT	▲ Up		
Down SAT	▼ Down		

Original		Replacement	
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + D	Shift + Blue
TV	TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
DVD	DVD	SHIFT + A	Shift + Red
VIDEO 3	Video3	D	Blue
VIDEO 2	Video2	C	Yellow
VIDEO 1	Video1	B	Green
DMPORT	DMPORT	A	Red
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
TV I/⏻ AV I/⏻	AV/TV Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop

Original	Replacement
>>/ Tuning+	>>
<</ Tuning-	<<
I <</ TV	Ch -
>>I / TV	Ch +
← / Replay	I <<
· →/ Advance	>>I
1 DMPort	Shift + 1
2 DMPort	Shift + 2
3 DMPort	Shift + 3
4 DMPort	Shift + 4
5 DMPort	Shift + 5
6 DMPort	Shift + 6
7 DMPort	Shift + 7
8 DMPort	Shift + 8
9 DMPort	Shift + 9
0/10 DMPort	Shift + 0
Tools DMPort	Options

Original	Replacement
Menu DMPort	Shift + Menu
Return/ Exit	Exit
I <</ TV CH- / Preset -	Shift + Ch -
>>I / TV CH+/ Preset +	Shift + Ch +
Play DMPort	Shift + Play
Pause DMPort	Shift + Pause
Stop DMPort	Shift + Stop
<</ Tuning-	Shift + <<
>>/ Tuning+	Shift + >>