Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
Internet	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer
Presets	Setup / OPT /
Multimedia	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Lang	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Dialog	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV	Shift + 1
0	0
Return	Shift + Back / Return
Menu	Menu / Home
Q. Menu	D. Menu / Top
Vol +	Vol +
Up	Up

Original		Replacement		Original	Replacement
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
	Left		Left		
OK	OK	OK	OK		
	Right		Right		
V-	Vol -	VOL −	Vol -		
	Down		Down		
P-	p-	CH PAGE −	CH- / Page-		
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Folder [*]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	*/o	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	*/o.	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		