Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
+ V	Vol+	+ VOL	Vol +
V −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	1☼	PICTURE FORMAT	Format
	2☼	ECO 3D	3D
	Red	A	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	<<		<<		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		