Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
BAND	Band	B	Green
DVD	DVD	C	Yellow
AUX	AUX	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
XTS	XTS	ECO 3D	3D

Original		Replacement	
XTS pro	XTS Pro	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MARKER	Marker	HOME SMART	Smart
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISP./INPUT	Disp.	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	SEARCH TV/R	TV/R
PRESET/CH +	Up/Preset+		Up
PRESET/CH -	Down/Preset-		Down
TUN.+	Right/Tun+		Right
TUN.-	Left/Tun-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SCAN −	<<| Scan-		<<
SCAN +	>>| Scan+		>>
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SLOW −	I<| Slow-	CH −	Ch -
SLOW +	I>| Slow+	+ CH	Ch +
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
SKIP −	I<<| Skip-		I<<
SKIP +	>>I| Skip+		>>I
STOP	Stop		Stop
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROG./MEMO.	Prog/Memo	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
REPEAT A-B	Repeat A-B	DISC NAV LIST	List
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
D.INPUT	D.Input	FAV PRE-CH	Pre Ch
PTY	PTY	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RDS	RDS	PICTURE FORMAT	Format
USB	USB	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PRESET/CH	CH+	CH	Ch +
	CH-	CH	Ch -
DISP./INPUT	Input	TIMER AV	AV
PRESET/CH	Up		Up
	Down		Down
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +

Original		Replacement	
	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute