Mandis shop

LG COV33552403

Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
F	F	HOME SMART	Smart
	Preset/Folder Up	+ CH	Ch +
	Preset/Folder	CH −	Ch -
PROGRAM /MEMORY	Program/Memor	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY MODE	Display Mode	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
DELETE	Delete	-/-- GUIDE	Guide
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TUNING -	I<</Tuning-		I<<
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause

Original		Replacement	
TUNING +	Tuning+/>>I	>>I	>>I
■	Stop	■	Stop
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
ALARM	Alarm	RETURN BACK	Back
USB REC	USB Rec	REC MODE	Rec
SET	SET	TOP MENU MENU	Menu
*	*1	PICTURE FORMAT	Format
*	*2	ECO 3D	3D

https://all-remote-online.com/LG-10516-8525-replacement-remote-control-for-LG-COV33552403.htm