Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 QUICK ACCESS	0/ Quick Acces	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH -	Ch -

Original		Replacement	
	Home	HOME SMART	Smart
	Settings	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Wheel Up		>>I
	Wheel Down		I <<
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV
amazon	Amazon	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Blue	D	Blue				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options				