Mandis shop

KARAOKE

Original		Replacement	
	Power		Power
Mode	Mode	PROG SLEEP	Sleep
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
EQ	EQ	TIMER AV	AV
VOL+	Vol+	VOL +	Vol +
VOL-	Vol-	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
LED	Led	ZOOM	Eject
RPT	RPT	FAV PRE-CH	Pre Ch
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Replacement	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

https://all-remotes.online/en/JoyBox/1058226-82048-replacement-remote-control-for-JoyBox-Karaoke.html