| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| [+] | [+] | ECO 3D | 3D |
| [i+]/[?] | [i+]/[?] | DISPLAY INFO | Info |
| DIGITAL | Digital | APP MEDIA | Media |
| ANALOG | Analog | HOME SMART | Smart |
| [>I<] | [>I<] | PICTURE FORMAT | Format |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | Input | TIMER AV | AV |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| | Up | ▲ | Up |
| | Down | ▼ | Down |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Right | ▶ | Right |
| | Left | ◀ | Left |
| | OK | OK | Ok |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| [≡] | [≡] | REPEAT TEXT | Text |
| ♥ | ♥ | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| + | Vol+ | + VOL | Vol + |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| – | Vol- | VOL – | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| PROG + | Prog+ | + CH | Ch + |
| – | Prog- | CH – | Ch - |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |