Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	<		I << / Preset-
	0		0
	>		>>I / Preset+
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	Guide		Guide / EPG / -/--
	i		Info / Angle
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P +		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Filelist		Display / Media
	P -		CH- / Page-
	Playlist		Smart / List
	<<		<< / Tune-

Original	Replacement
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
I > Slow	Shift + Play /
Timeshift	Back / Return
Mark	Fav / Marker / PC
Search	Shift + Red / Netflix /
Timer	Sleep / Timer
PIP	Picture / Format
V-Key	Zoom / Size
Text	Text / Goto
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
TV	TV/Radio /
Radio	Shift + TV/Radio / Program

Original	Replacement
Help	D.Menu / Top