Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu
FAV	Pre Ch	Exit/Sortie	Exit
TV/R	TV/R	Guide	Guide
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Right	Right
4	4	Left	Left
5	5	OK	Ok
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Mute	Mute
9	9	P+	Ch +
0	0	P-	Ch -
PG+	SHIFT + CH + Shift + Ch +	SUB	Subt
PG-	SHIFT + CH − Shift + Ch -	TXT	Text
Back	Back	Audio	Dual
i	Info	List	List

Original		Replacement		Original	Replacement
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options		
⊞	[+]	ECO 3D	3D		
◀I	◁	I<<	I <<		
◀◀	<<	<<	<<		
▶▶	>>	>>	>>		
I▶	I >	>>I	>>I		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
II	Pause	II	Pause		
■	Stop	■	Stop		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu
FAV	Pre Ch	Exit/Sortie	Exit
TV/R	TV/R	Guide	Guide
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Right	Right
4	4	Left	Left
5	5	OK	Ok
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Mute	Mute
9	9	P+	Ch +
0	0	P-	Ch -
PG+	SHIFT + CH + Shift + Ch +	SUB	Subt
PG-	SHIFT + CH − Shift + Ch -	TXT	Text
Back	Back	Audio	Dual
i	Info	List	List

Original		Replacement		Original	Replacement
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options		
⊞	[+]	ECO 3D	3D		
◀I	◁	I<<	I <<		
◀◀	<<	<<	<<		
▶▶	>>	>>	>>		
I▶	I >	>>I	>>I		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
II	Pause	II	Pause		
■	Stop	■	Stop		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		